

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
на P_y от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)

ГОСТ
12820—80

Конструкция и размеры

Steel plane welded flanges for P_{nom}
 from 0,1 to 2,5 МПа (from 1 to 25 kgf/cm²). Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 1255—67,
ГОСТ 9938—62,
ГОСТ 12827—67,
ГОСТ 12828—67

МКС 23.040.60
 ОКП 37 9941

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2239 дата введения установлена

01.01.83


Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 403

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление P_y от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С). Требования пп. 1; 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 10; 11 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.


(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1—5.

Для P_y 0,1—1,0 МПа
 (1—10 кгс/см²)



Для P_y 1,6—2,5 МПа
 (16 и 25 кгс/см²)



Примечания:

1. Допускается обработка поверхностей A с шероховатостью $Ra \leq 100$ мкм.
2. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов $(55 \pm 3)^\circ$.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание (июль 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6—83, 4—88, 12—89, 7—92).

С. 7 ГОСТ 12820—80

3. Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815—80.

Допускается изготовление фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.

Пример условного обозначения при заказе круглого стального плоского приварного фланца D_y 50 мм на P_y 1,0 МПа (10 кгс/см²) из стали 25, исполнения 1 (с соединительным выступом):

Фланец 1—50—10 ст. 25 ГОСТ 12820—80

То же, квадратного:

Фланец квадратный 1—50—10 ст. 25 ГОСТ 12820—80

При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву **Ф** после обозначения условного давления.

При заказе фланцев D_y 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл. 1—5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Фланцы рекомендуется изготавливать ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.

Допускается изготавливать фланцы другими методами.

5. Предельные отклонения размеров:

d_n — по Н 14 (при получении штамповкой — по классу ГОСТ 7505—89);

b — для штампованных фланцев, а также изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505—89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 4).

6. Неуказанные размеры и предельные отклонения — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. Допускается применение труб других диаметров.

8. Допускается для фланцев $D_y > 200$ мм расточка внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм; для фланцев $D_y \leq 200$ мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.

9. (Исключен, Изм. № 2).

10. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование по ГОСТ 12816—80.

11. Коды ОКП указаны в приложении.

КОДЫ ОКП

Обозначение фланца			Фланцы из углеродистой и легированной стали	Фланцы из коррозионно- стойкой стали
			Коды ОКП	
Круглые фланцы				
1—10—2,5;	2—10—2,5;	3—10—2,5	37 9941 4058 06	37 9941 5001 08
1—15—2,5;	2—15—2,5;	3—15—2,5	37 9941 4059 05	37 9941 5002 07
1—20—2,5;	2—20—2,5;	3—20—2,5	37 9941 4060 01	37 9941 5003 06
1—25—2,5;	2—25—2,5;	3—25—2,5	37 9941 4061 00	37 9941 5004 05
1—32—2,5;	2—32—2,5;	3—32—2,5	37 9941 4062 10	37 9941 5005 04
1—40—2,5;	2—40—2,5;	3—40—2,5	37 9941 4063 09	37 9941 5004 03
1—50—2,5;	2—50—2,5;	3—50—2,5	37 9941 4064 08	37 9941 5005 02
1—65—2,5;	2—65—2,5;	3—65—2,5	37 9941 4065 07	37 9941 5006 01
1—80—2,5;	2—80—2,5;	3—80—2,5	37 9941 4066 06	37 9941 5007 00
1—100—2,5;	2—100—2,5;	3—100—2,5	37 9941 4067 05	37 9941 5008 10
1—125—2,5;	2—125—2,5;	3—125—2,5	37 9941 4068 04	37 9941 5009 09
1—150—2,5;	2—150—2,5;	3—150—2,5	37 9941 4069 03	37 9941 5010 07
1—175—2,5;	2—175—2,5;	3—175—2,5	37 9941 4070 10	37 9941 5011 06
1—200—2,5;	2—200—2,5;	3—200—2,5	37 9941 4071 09	37 9941 5012 05
1—225—2,5;	2—225—2,5;	3—225—2,5	37 9941 4072 08	37 9941 5013 04
1—250—2,5;	2—250—2,5;	3—250—2,5	37 9941 4073 07	37 9941 5014 03
1—300—2,5;	2—300—2,5;	3—300—2,5	37 9941 4074 06	37 9941 5015 02
1—350—2,5;	2—350—2,5;	3—350—2,5	37 9941 4075 05	37 9941 5016 01
1—400—2,5;	2—400—2,5;	3—400—2,5	37 9941 4076 04	37 9941 5017 00
1—450—2,5;	2—450—2,5;	3—450—2,5	37 9941 4077 03	37 9941 5018 10
1—500—2,5;	2—500—2,5;	3—500—2,5	37 9941 4078 02	37 9941 5019 09
1—600—2,5;	2—600—2,5;	3—600—2,5	37 9941 4079 01	37 9941 5020 05
1—700—2,5;	2—700—2,5;	3—700—2,5	37 9941 4080 08	37 9941 5021 04
1—800—2,5;	2—800—2,5;	3—800—2,5	37 9941 4081 07	37 9941 5022 03
1—900—2,5;			37 9941 4082 06	37 9941 5023 02
1—1000—2,5			37 9941 4083 05	37 9941 5024 01
1—1200—2,5			37 9941 4084 04	37 9941 5025 00
1—1400—2,5			38 9941 4085 03	37 9941 5026 10
1—1600—2,5			37 9941 4086 02	37 9941 5027 09
1—1800—2,5			37 9941 4609 08	37 9941 5469 09
1—2000—2,5			37 9941 4610 04	37 9941 5470 05
1—2200—2,5			37 9941 4611 03	37 9941 5471 04
1—2400—2,5			37 9941 4612 02	37 9941 5472 03
Квадратные фланцы				
1—10—2,5;	2—10—2,5;	3—10—2,5	37 9955 4001 08	37 9955 5001 04
1—15—2,5;	2—15—2,5;	3—15—2,5	37 9955 4002 07	37 9955 5002 03
1—20—2,5;	2—20—2,5;	3—20—2,5	37 9955 4003 06	37 9955 5003 02
1—25—2,5;	2—25—2,5;	3—25—2,5	37 9955 4004 05	37 9955 5004 01
1—32—2,5;	2—32—2,5;	3—32—2,5	37 9955 4005 04	37 9955 5005 00
1—40—2,5;	2—40—2,5;	3—40—2,5	37 9955 4006 03	37 9955 5006 10
1—50—2,5;	2—50—2,5;	3—50—2,5	37 9955 4007 02	37 9955 5007 09
1—65—2,5;	2—65—2,5;	3—65—2,5	37 9955 4008 01	37 9955 5008 08
1—80—2,5;	2—80—2,5;	3—80—2,5	37 9955 4009 00	37 9955 5009 07
1—100—2,5;	2—100—2,5;	3—100—2,5	37 9955 4010 07	37 9955 5010 03

Обозначение фланца			Фланцы из углеродистой и легированной стали	Фланцы из коррозионно-стойкой стали
			Коды ОКП	
Круглые фланцы				
1—10—6;	2—10—6;	3—10—6	37 9941 4087 01	37 9941 5028 08
1—15—6;	2—15—6;	3—15—6	37 9941 4088 00	37 9941 5029 07
1—20—6;	2—20—6;	3—20—6	37 9941 4089 10	37 9941 5030 03
1—25—6;	2—25—6;	3—25—6	37 9941 4090 06	37 9941 5031 02
1—32—6;	2—32—6;	3—32—6	37 9941 4091 05	37 9941 5032 01
1—40—6;	2—40—6;	3—40—6	37 9941 4092 04	37 9941 5033 00
1—50—6;	2—50—6;	3—50—6	37 9941 4093 03	37 9941 5034 10
1—65—6;	2—65—6;	3—65—6	37 9941 4094 02	37 9941 5035 09
1—80—6;	2—80—6;	3—80—6	37 9941 4095 01	37 9941 5036 08
1—100—6;	2—100—6;	3—100—6	37 9941 4096 00	37 9941 5037 07
1—125—6;	2—125—6;	3—125—6	37 9941 4097 10	37 9941 5038 06
1—150—6;	2—150—6;	3—150—6	37 9941 4098 09	37 9941 5039 05
1—175—6;	2—175—6;	3—175—6	37 9941 4099 08	37 9941 5040 04
1—200—6;	2—200—6;	3—200—6	37 9941 4100 10	37 9941 5041 00
1—225—6;	2—225—6;	3—225—6	37 9941 4101 09	37 9941 5042 10
1—250—6;	2—250—6;	3—250—6	37 9941 4102 08	37 9941 5043 09
1—300—6;	2—300—6;	3—300—6	37 9941 4103 07	37 9941 5044 08
1—350—6;	2—350—6;	3—350—6	37 9941 4104 06	37 9941 5045 07
1—400—6;	2—400—6;	3—400—6	37 9941 4105 05	37 9941 5046 06
1—450—6;	2—450—6;	3—450—6	37 9941 4106 04	37 9941 5047 05
1—500—6;	2—500—6;	3—500—6	37 9941 4107 03	37 9941 5048 04
1—600—6;	2—600—6;	3—600—6	37 9941 4108 02	37 9941 5049 03
1—700—6;	2—700—6;	3—700—6	37 9941 4109 01	37 9941 5050 10
1—800—6;	2—800—6;	3—800—6	37 9941 4110 08	37 9941 5051 09
1—900—6;			37 9941 4111 07	37 9941 5052 08
1—1000—6;			37 9941 4112 06	37 9941 5053 07
1—1200—6			37 9941 4613 01	37 9941 5473 02
1—1400—6			37 9941 4614 00	37 9941 5474 01
1—1600—6			37 9941 4615 10	37 9941 5475 00
Квадратные фланцы				
1—10—6;	2—10—6;	3—10—6	37 9955 4011 06	37 9955 5011 02
1—15—6;	2—15—6;	3—15—6	37 9955 4012 05	37 9955 5012 01
1—20—6;	2—20—6;	3—20—6	37 9955 4013 04	37 9955 5013 00
1—25—6;	2—25—6;	3—25—6	37 9955 4014 03	37 9955 5014 10
1—32—6;	2—32—6;	3—32—6	37 9955 4015 02	37 9955 5015 09
1—40—6;	2—40—6;	3—40—6	37 9955 4016 01	37 9955 5016 08
1—50—6;	2—50—6;	3—50—6	37 9955 4017 00	37 9955 5017 07
1—65—6;	2—65—6;	3—65—6	37 9955 4018 10	37 9955 5018 06
1—80—6;	2—80—6;	3—80—6	37 9955 4019 09	37 9955 5019 05
1—100—6;	2—100—6;	3—100—6	37 9955 4020 05	37 9955 5020 01
Круглые фланцы				
1—10—10;	2—10—10;	3—10—10	37 9941 4113 05	37 9941 5054 06
1—15—10;	2—15—10;	3—15—10	37 9941 4114 04	37 9941 5055 05
1—20—10;	2—20—10;	3—20—10	37 9941 4115 03	37 9941 5056 04
1—25—10;	2—25—10;	3—25—10	37 9941 4116 02	37 9941 5057 03
1—32—10;	2—32—10;	3—32—10	37 9941 4117 01	37 9941 5058 02
1—40—10;	2—40—10;	3—40—10	37 9941 4118 00	37 9941 5059 01
1—50—10;	2—50—10;	3—50—10	37 9941 4119 10	37 9941 5060 08
1—65—10;	2—65—10;	3—65—10	37 9941 4120 06	37 9941 5061 07
1—80—10;	2—80—10;	3—80—10	37 9941 4121 05	37 9941 5062 06
1—100—10;	2—100—10;	3—100—10	37 9941 4122 04	37 9941 5063 05
1—125—10;	2—125—10;	3—125—10	37 9941 4123 03	37 9941 5064 04
1—150—10;	2—150—10;	3—150—10	37 9941 4124 02	37 9941 5065 03

Продолжение

Обозначение фланца			Фланцы из углеродистой и легированной стали	Фланцы из коррозионно- стойкой стали
			Коды ОКП	
Круглые фланцы				
1—175—10;	2—175—10;	3—175—10	37 9941 4125 01	37 9941 5066 02
1—200—10;	2—200—10;	3—200—10	37 9941 4126 00	37 9941 5067 01
1—225—10;	2—225—10;	3—225—10	37 9941 4127 10	37 9941 5068 00
1—250—10;	2—250—10;	3—250—10	37 9941 4128 09	37 9941 5069 10
1—300—10;	2—300—10;	3—300—10	37 9941 4129 08	37 9941 5070 06
1—350—10;	2—350—10;	3—350—10	37 9941 4130 04	37 9941 5071 05
1—400—10;	2—400—10;	3—400—10	37 9941 4131 03	37 9941 5073 03
1—500—10;	2—500—10;	3—500—10	37 9941 4132 00	37 9941 5074 02
1—600—10;	2—600—10;	3—600—10	37 9941 4133 01	37 9941 5075 01
1—700—10;	2—700—10;	3—700—10	37 9941 4616 09	37 9941 5476 10
1—800—10;	2—800—10;	3—800—10	37 9941 4617 08	37 9941 5477 09
1—900—10;			37 9941 4618 07	37 9941 5478 08
1—1000—10;			37 9941 4619 06	37 9941 5479 07
1—1200—10;			37 9941 4620 02	37 9941 5480 03
1—1400—10;			37 9941 4621 01	37 9941 5481 02
1—1600—10;			37 9941 4622 00	37 9941 5482 01
Квадратные фланцы				
1—10—10;	2—10—10;	3—10—10	37 9955 4021 04	37 9955 5021 00
1—15—10;	2—15—10;	3—15—10	37 9955 4022 03	37 9955 5022 10
1—20—10;	2—20—10;	3—20—10	37 9955 4023 02	37 9955 5023 09
1—25—10;	2—25—10;	3—25—10	37 9955 4024 01	37 9955 5024 08
1—32—10;	2—32—10;	3—32—10	37 9955 4025 00	37 9955 5025 07
1—40—10;	2—40—10;	3—40—10	37 9955 4026 10	37 9955 5026 06
1—50—10;	2—50—10;	3—50—10	37 9955 4027 09	37 9955 5027 05
1—65—10;	2—65—10;	3—65—10	37 9955 4028 08	37 9955 5028 04
1—80—10;	2—80—10;	3—80—10	37 9955 4029 07	37 9955 5029 03
Круглые фланцы				
1—10—16;	2—10—16;	3—10—16	37 9941 4133 10	37 9941 5076 00
1—15—16;	2—15—16;	3—15—16	37 9941 4134 09	37 9941 5077 10
1—20—16;	2—20—16;	3—20—16	37 9941 4135 08	37 9941 5078 09
1—25—16;	2—25—16;	3—25—16	37 9941 4136 07	37 9941 5079 08
1—32—16;	2—32—16;	3—32—16	37 9941 4137 06	37 9941 5080 04
1—40—16;	2—40—16;	3—40—16	37 9941 4138 05	37 9941 5081 03
1—50—16;	2—50—16;	3—50—16	37 9941 4139 04	37 9941 5082 02
1—65—16;	2—65—16;	3—65—16	37 9941 4140 02	37 9941 5083 01
1—80—16;	2—80—16;	3—80—16	37 9941 4141 01	37 9941 5084 00
1—100—16;	2—100—16;	3—100—16	37 9941 4142 00	37 9941 5085 10
1—125—16;	2—125—16;	3—125—16	37 9941 4143 10	37 9941 5086 09
1—150—16;	2—150—16;	3—150—16	37 9941 4144 09	37 9941 5087 08
1—175—16;	2—175—16;	3—175—16	37 9941 4145 08	37 9941 5088 07
1—200—16;	2—200—16;	3—200—16	37 9941 4146 07	37 9941 5089 06
1—225—16;	2—225—16;	3—225—16	37 9941 4147 06	37 9941 5090 02
1—250—16;	2—250—16;	3—250—16	37 9941 4148 05	37 9941 5091 01
1—300—16;	2—300—16;	3—300—16	37 9941 4149 04	37 9941 5092 00
1—350—16;	2—350—16;	3—350—16	37 9941 4150 00	37 9941 5093 10
1—400—16;	2—400—16;	3—400—16	37 9941 4151 10	37 9941 5094 09
1—450—16;	2—450—16;	3—450—16	37 9941 4152 09	37 9941 5095 08
1—500—16;	2—500—16;	3—500—16	37 9941 4153 08	37 9941 5096 07